

Verwerkingsvoorschriften binnendeuren

Transport en opslag

Schilderwerk en hardkunststof beklede deuren worden blind gestapeld en gebundeld geleverd. Met finer beklede deuren worden in een zwarte plastic zak verpakt, blind gestapeld en gebundeld geleverd. Wanneer gemonteerde glaslatten buiten het deurblad steken, worden er uitvulstroken tussen de deuren gelegd.

Van Vuuren B.V. transporteert de deuren via verschillende transportbedrijven. Voor Nederland gelden voor de distributie vaste routeschema's.

Bij aanlevering van de deuren dient **controle** plaats te vinden op aantallen, afmetingen, bewerkingen en mogelijke beschadigingen. Indien iets niet akkoord wordt bevonden, dient er een aantekening op de pakbon "Onder voorbehoud geaccepteerd" te worden gemaakt met de vermelding van de bevindingen.

De deuren dienen in een droge, goed geventileerde, ruimte horizontaal te worden opgeslagen. Hierin mogen geen grote temperatuurverschillen voorkomen. De relatieve vochtigheid dient te liggen tussen 45% en 55%. De bovenste deur van elke stapel moet worden afgedekt.

Gestapelde deuren dienen tijdens opslag door drie, gelijkmatig over de lengte verdeelde gelijke liggers te worden ondersteund. De deuren moeten **onmiddellijk na aankomst tenminste eenmaal worden behandeld** om het indringen van vocht te voorkomen.

Verwerking

Schilderwerk deuren met naturel triplex of multiplex toplaag	
Voorbehandelen	Deuren rondom gronden, niet alleen de beide deurvlakken, maar ook scharnier- en slotzijde, onder- en bovenzijde.
Afhangen	Deuren pasmaken, compleet afhangen en weer uitnemen Hang- en sluitwerk afnemen.
Voorafwerken	Het okoume dekblad laat zich uitstekend plamuren, mits de deuren goed gegrond zijn. Eerst dwars plamuren, dan slijpen en tenslotte langs plamuren (met breed mes).
Afwerken	Na slijpen afwerken volgens voorschrift lakfabrikant. Advies: in twee keer aflakken, tussentijds nat slijpen. Ook de vier randen.
Afhangen	Het weer inhangen van de deuren kan geschieden voor of na het afwerken.

Hardkunststof beklede deuren	
Voorbehandelen	Niet van toepassing.
Afhangen	Deuren pasmaken, compleet afhangen en weer uitnemen. Hang- en sluitwerk afnemen.
Voorafwerken	Boven- en onderzijde, hang- en sluitzijde verven of blank lakken, 20% verdund.
Afwerken	Alle randen vol aflakken of schilderen.
Afhangen	Het weer inhangen van de deuren kan geschieden voor en na het afwerken.

Met edel finer beklede deuren	
Voorbehandelen	Rondom voorzien van eerste laag blanke lak, 30% verdund, niet alleen de beide vlakken, maar ook scharnier- en slotzijde, onder- en bovenzijde.
Afhangen	Deuren pasmaken, compleet afhangen en weer uitnemen. Hang- en sluitwerk afnemen.
Voorafwerken	Licht schuren en rondom (denk weer aan hang- en sluitwerk, boven en onderzijde) blank lakken, 10% verdund. Tweemaal.
Afwerken	Na slijpen, vol aflakken. Ook de vier randen.
Afhangen	Het weer inhangen van de deuren kan geschieden voor en na het afwerken.

Deuren met voorgeplamuurd board	
Voorbehandelen	Niet van toepassing.
Afhangen	Deuren pasmaken, compleet afhangen en weer uitnemen. Hang- en sluitwerk afnemen.
Voorafwerken	Boven- en onderzijde, hang- en sluitzijde goed gronden.
Afwerken	Na licht schuren, de deur aan alle zijden in twee keer aflakken. Tussentijds slijpen.
Afhangen	Het weer inhangen van de deuren kan geschieden voor en na het afwerken.

Onderhoudsvorschriften binnendeuren

Het gebruik van schuurmiddelen, ook vloeibare (SchotchBrite, Cif) wordt ten strengste afgeraden, omdat hun slijpende werking het oppervlak kan beschadigen. Nitro-cellulose verdunner mag ook niet gebruikt worden, omdat het hardnekkige strepen achter kan laten.

Dagelijks onderhoud	Sterke vervuiling
Schone doek in water, met daarin geconcentreerd schoonmaakmiddel Los vuil verwijderen. (Ajax, Andy e.d.) dompelen.	Los vuil verwijderen.
Doek uitwringen en oppervlak afnemen	Gestructureerde oppervlakken met zachte borstel en geconcentreerd schoonmaakmiddel reinigen.
Belangrijk: oppervlak vervolgens met schone, natte doek afnemen, anders blijft een film van het schoonmaakmiddel op de plaat achter.	Vervolgens procedure " dagelijks onderhoud " volgen.
Tenslotte paneel met schone (thee-) doek drogen.	Na licht schuren, de deur aan alle zijden in twee keer aflakken. Tussentijds slijpen.

Nazorg

Als in de bouw centrale verwarming wordt toegepast, dient de temperatuur geleidelijk te worden opgevoerd over een zo lang mogelijke periode en eveneens voldoende te worden geventileerd. Bij daling van de relatieve luchtvochtigheid beneden de kritische waarde moet vocht worden toegevoegd.

Er dient op gelet te worden, dat de houtvochtigheidsgraad niet beneden 8% daalt, hierdoor kunnen haarscheuren in het fineer en spanningen in de deuren optreden. Deuren, afgehangen in moeilijk ventileerbare ruimten, zoals toiletten, kasten e.d., dienen zo lang mogelijk open te blijven.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat de koper slechts aanspraak op kwaliteitsgarantie kan doen gelden, indien de hiervoor vermelde behandelingsvoorschriften nauwkeurig zijn opgevolgd.